

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

CCB-4XX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ 4

1. ПРОГРА	AMMA	«СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»	5
1.1.	Введе	ние	5
1.2.	Устанс	овка программы	6
1.3.	Работа	а с программой	6
1.3.1.	Нач	ало работы	6
1.3	8.1.1.	Главное меню	7
1.3	8.1.2.	Панель управления	7
1.3	8.1.3.	Список устройств	
1.3	8.1.4.	Устройство	
1.3	8.1.5.	Ссылки	
1.3.2.	Соз	дание списка устройств	
1.3.3.	Инф	оормация об устройстве	11
1.3.4.	Лока	альная сеть	13
1.3.5.	Опо	рный генератор	14
1.3.6.	Дата	а/время	15
1.3.7.	Исто	очники синхронизации	16
1.3.8.	Исто	очники времени	
1.3.9.	Исто	очник питания	
1.3.10). Б	уфер сообщений	
1.3.1	1. Б	езопасность	
1.3.12	2. Л	ицензии	
1.3.13	3. Д	ополнительные модули	
1.3	8.13.1.	Модуль MLANP4xx (NTP/PTP-сервер)	
1.3	8.13.2.	Модуль MCOMB4xx (TTL+UART)	
1.3.14	4. B	строенные модули	
1.3	8.14.1.	Модуль ГЛОНАСС/GPS	
1.3	8.14.2.	Модуль РТР-клиент	
1.3	8.14.3.	Модуль NTP-сервер	
1.3	8.14.4.	Модуль Выход синхронизации (TTL)	
1.4.	Настро	ойка программы	
1.4.1.	Мен	ю «Файл»	
1.4.2.	Hac	тройки программы	
1.4.3.	Инт	ерфейсы устройств	
1.4.4.	Зап	ись Log-файла	
1.4.5.	Имп	юрт/экспорт конфигурации	
1.4.6.	Инф	оормация	
2. Работа	с фай	ловой системой ССВ-4хх	47
2.1.	Обмен	файлами	

	2.2.	Удаление файлов на диске устройства	48
	2.3.	Восстановление удаленных файлов	49
	2.4.	Форматирование и дефрагментация	49
3.	Работа	а с файлами конфигурации	50
4.	Испол	ьзование порта USB	50
5.	Обнов	ление программного обеспечения	50
П	рилож	ЕНИЕ 1	52
П	рилож	ЕНИЕ 2	53

АННОТАЦИЯ

Настоящее Руководство Пользователя предназначено для процессе эксплуатации использования программы «Система В обслуживания», входящей состав технического В комплекса программных средств, предназначенных для контроля и управления устройствами производства ООО «КОМСЕТ-сервис» по сети Ethernet.

Разработчик программного обеспечения: ООО «КОМСЕТ-сервис».

Адрес:	Россия, г.Москва, ул. Авиамоторная, д.8А, стр.5.
- I	

Телефон: (495) 921-29-16

E-mail: <u>ssv@komset.ru</u>, <u>support@komset.ru</u>

1. ПРОГРАММА «СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

1.1. Введение

Программа «Система технического обслуживания» (далее по тексту TO) предназначена для контроля состояния и управления по сети Ethernet устройствами, производства ООО «КОМСЕТ-сервис»: ССВ-1Г, ИВ-1, УКУС-ПИ, ССВ-4хх.

Кроме этого, ТО может осуществлять по сети Ethernet контроль состояния некоторых других устройств, для которых реализованы соответствующие интерфейсы контроля.

ТО позволяет:

- добавлять устройства в список для последующего их мониторинга;
- редактировать список устройств;
- управлять объединенными в сеть устройствами;
- контролировать текущее состояние устройств;
- проводить анализ состояния;
- контролировать события, происходящие в устройствах;
- отображать текущие события;
- отображать историю событий за некоторый интервал времени;
- оповещать обслуживающий персонал о событиях, требующих внимания.

Для работы с ТО пользователь должен знать назначение, основные технические характеристики, порядок работы с устройствами иметь навыки работы на персональном компьютере с ОС Windows.

1.2. Установка программы

«Система технического обслуживания» Программа имеет модульную структуру. оболочки программы Она состоит ИЗ И встраиваемых программных определяющих модулей, тип взаимодействующего устройства и версию программного обеспечения устройства.

Для установки программы запустить исполняемый модуль *TerminalXX_Setup.exe* и далее следовать инструкциям.

Программа установки создаст соответствующий значок для запуска программы в меню "Пуск"—> «Программы» в программной группе "KOMCET" и ярлык на рабочем столе.

При установке программы автоматически устанавливаются драйверы устройств.

1.3. Работа с программой

1.3.1. Начало работы

Для запуска программы щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме (Рис. 1.1.) на рабочем столе.



Основное окно программы изображено на Рис. 1.2. Основное окно имеет зоны:

- Главное меню;
- Панель управления;
- Список устройств;
- Устройство;
- Ссылки.



Рис. 1.2.

1.3.1.1. Главное меню

Главное меню содержит пункты:

- Файл;
- Список устройств;
- *Вид;*
- Помощь.

1.3.1.2. Панель управления

На панели управления находятся пиктограммы, которые дублируют основные пункты главного меню.



Рис. 1.3.

При наведении указателя мыши на пиктограмму возникает подсказка о назначении пиктограммы.

1.3.1.3. Список устройств

Окно «Список устройств» отображает информацию о типе устройства, его IP адрес и состояние. Поле «Обновлено» содержит дату и время последнего обновления информации об устройстве, в поле «Длительность» время ожидания ответа на запрос ТО на обновление информации об устройстве.

Список устройств						
0.1.1.193	Состояние	Описание ССВ-1Г	Комментарий	Обновлено 11:54:51 08.08.202	Длительность 00:00.063	Тип ССВ-1Г
0.1.1.91	🛕 Ошибка 🚽	CCB-1		11:54:48 08.08.202	00:00.094	CCB-1F
	🛷 Работа 🛛 🧃	CCB-440		12:03:33 08.08.202	00:01.822	CCB-4XX

Рис. 1.4.

Ширина окна может изменяться путем перетаскивания левой кнопкой мыши правой его границы.

Поля таблицы перемещаются путем наведения указателя мыши на наименование поля и перетаскивания левой кнопкой мыши. При этом поля таблицы «*Список устройств*» могут быть расположены в произвольной последовательности.

1.3.1.4. Устройство

На панели «Устройство» отображается информация, соответствующая выбранной ссылке в панели «Ссылки»

1.3.1.5. Ссылки

Панель «Ссылки» содержит список ссылок, а также список дополнительных модулей.

1.3.2. Создание списка устройств

Для добавления в список устройств нового устройства выбрать пункт меню «Список устройств ►Добавить устройство» либо щелкнуть по соответствующей пиктограмме на панели управления (Рис. 1.3.).

	оиство					×
Общие SysLo	g SNMP					
🔽 Обмен данн	ными	Цвет 🔀	Пиктограм	ma 💽		
Параметры по,	дключения	(IP-адрес, COM-по	рт,)	100		
10.1.1.80				CC	М-порт	
Описание						
CCB-440						
Сомментарий						-
						-8
интерфеис						
1 1	0.41-24/2010/07/07/07/07			-22	-	_
Ce	ервер синхр	онизации времени	"ССВ-1Г" (версия 3.	.0)	1	
✓ (a) CCB-4	ервер синхр XX	онизации времени	"ССВ-1Г" (версия 3.	.0) 3.0)		
 	ервер синхр XX ервер синхр -ПИ02ДМ	онизации времени онизации времени	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 3	.0) 3.0)		
 ✓ (a) CCB-4 ✓ (b) CCB-4 	ервер синхр XX ервер синхр ПИ02ДМ ервер време	онизации времени онизации времени :ни *УКУС ПИ-02Д№	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 3 1" (версия 1.0)	.0) 3.0)		
 ✓ - CCB-4 ✓ - CCB-	ервер синхр XX Фрвер синхр ПИ02ДМ ервер време ервер време	онизации времени онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДА ни "УКУС ПИ-02ДА	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия : 1" (версия 1.0) 1" (версия 2.0)	.0) 3.0)		
 → (2) C(2) 	ервер синхр XX Фвер синхр ПИ02ДМ Фвер време Фвер време Фвер време	онизации времени онизации времени ни "УКУС ПИ-02Д№ ни "УКУС ПИ-02Д№ ни "УКУС ПИ-02Д№	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 1 1" (версия 1.0) 1" (версия 2.0) 1" (версия 3.0)	0) 3.0)		
 ✓ - CCB - 4 ✓ - CCB	ервер синхр хх ервер синхр ПИО2ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време	онизации времени онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 1 1" (версия 1.0) 1" (версия 2.0) 1" (версия 3.0) 1" (версия 3.1)	0) 3.0)		
 → (2) CCB-4 → (2) C	ервер синхр хх ервер синхр -ПИО2ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време	онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 1.0) 1" (версия 1.0) 1" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.1) 1" (версия 3.2)	0) 3.0)		
 ✓ (a) C(B - 4) ✓ (b) C(B - 4) ✓ (c) C(B - 4) ✓ (c) C(B - 4) ✓ (c) C(C - 4)<!--</td--><td>ервер синхр XX ервер синхр -ПИ02ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време</td><td>онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ</td><td>"ССВ-1Г" (Версия 3. "ССВ-4XX" (Версия 1.0) 1" (версия 1.0) 1" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.1) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.3)</td><td>.0) 3.0)</td><td></td><td></td>	ервер синхр XX ервер синхр -ПИ02ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време	онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ	"ССВ-1Г" (Версия 3. "ССВ-4XX" (Версия 1.0) 1" (версия 1.0) 1" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.1) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.3)	.0) 3.0)		
 ○ ○	ервер синхр XX ервер синхр -ПИ02ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време	онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4ХХ" (версия 1.0) 4" (версия 1.0) 4" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.1) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.3) 4" (версия 3.4)	.0) 3.0)		
 → (2) Cit → (2) Ci	ервер синхр хх ервер синхр -ПИ02ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време	онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4ХХ" (версия 2.0) 4" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.1) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.3) 4" (версия 3.3) 4" (версия 3.4)	.0) 3.0)		
	ервер синхр хх ервер синхр -ПИ02ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време	онизации времени ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 1.0) 4" (версия 2.0) 4" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.1) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.3) 4" (версия 3.4) 4" (версия 4.0)	0) 3.0)		
 ✓ (CR) ✓ (CR)	ервер синхр XX ервер синхр -ПИО2ДМ ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време ервер време	онизации времени ни "УКУС ПИ-О2ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ ни "УКУС ПИ-02ДМ	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 1.0) 4" (версия 2.0) 4" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.3) 4" (версия 3.4) 4" (версия 4.0)	.0) 3.0)		
 → ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	ервер синхр XX 2006 репорт синхр срвер синхр срвер синхр срвер време срвер	онизации времени ни "УКУС ПИ-02Д ни	"ССВ-1Г" (версия 3. "ССВ-4XX" (версия 1.0) 4" (версия 2.0) 4" (версия 3.0) 4" (версия 3.1) 4" (версия 3.1) 4" (версия 3.2) 4" (версия 3.3) 4" (версия 3.4) 4" (версия 4.0)	0) 3.0)		

Рис. 1.5.

В открывшееся окно (Рис. 1.5) в поле «Параметры подключения» ввести IP адрес устройства (или номер COM порта, если подключение осуществляется через интерфейс USB), в списке используемых интерфейсов выбрать соответствующий устройству (Сервер синхронизации времени «ССВ-4хх»), установить флажок «Обмен данными», при необходимости ввести описание, комментарий и нажать кнопку «Добавить», в списке устройств появится новое устройство.

Для включения обмена данными с устройством нажать иконку «Обновить» (или выбрать из меню «Вид» – «Обновить» или нажать клавишу F5). Если IP адрес (или COM порт) введен правильно, а выбранный драйвер соответствует версии ПО устройства, то после установления соединения в рабочем окне программы откроется страница «Информация об устройстве».

В случае ошибке при вводе IP адреса связь с устройством не может быть установлена, выдается сообщение «*Hem связи с устройством*» (Рис. 1.6.).

	Сервер синхронизации времени "ССВ-4XX" Устройство: ССВ-440 (10.1.1.81)
	Информация об устройстве
0	Текущее состояние
0	Нет связи с устройством
	Неизвестное устройство

Рис. 1.6.

В случае ошибки в выборе драйвера выдается предупреждение о типе и текущей версии ПО устройства, к которому осуществляется попытка подключения.

Флажок 🤎 в окне выбранного устройства позволяет отключать обмен данными с устройством.

При отключенном обмене пиктограмма становится серой Включение/отключение обмена производится двойным кликом по пиктограмме левой кнопкой мыши. Отключение обмена производится в случаях, когда присутствующее в списке устройство выключено из сети передачи данных, либо по какой-то причине не отвечает. Это позволяет избежать пауз в опросе списка устройств, вызванных ожиданием ответа от устройств, с которыми нет связи.

Когда устройств много, то для удобства их идентификации они быть сгруппированы, например: типу устройств, ΜΟΓΥΤ ПО ПО территориальному признаку и т.п. Создать группу можно с помощью пиктограммы «Создать группу» или через пункт меню «Список устройств». Управление группами осуществляется также ИЗ контекстного меню, вызываемого при наведении указателя мыши на редактируемую область списка и нажатии на правую кнопку мыши (Рис. 1.7.).



Рис. 1.7.

Удаление устройства из списка осуществляется при помощи пункта меню «Список устройств >Удалить», либо щелкнув по соответствующей пиктограмме на панели управления (Рис. 1.3) предварительно выбрав его в списке, либо кнопкой Del клавиатуры компьютера.

Для изменения параметров подключения (IP адреса) или интерфейса (драйвера контролируемого устройства), а так же других

параметров необходимо выбрать пункт **«Редактировать»** контекстного меню (Рис. 1.7.), после чего откроется окно для редактирования выбранного сервера (аналогичное создания нового устройства).

При переустановке программы ТО или установке ее на другой компьютер список устройств можно сохранить в отдельный файл. Для сохранения списка устройств в меню «Список устройств» выбрать пункт «Экспорт списка устройств». Для восстановления списка устройств выбрать пункт «Импорт списка устройств» и указать сохраненный файл.

Панель «Ссылки» (Рис. 1.2.) содержит список используемых дополнительных модулей, а также список страниц:

- Информация об устройстве;
- Локальная сеть;
- Опорный генератор;
- Дата/время;
- Источники синхронизации;
- Источники времени;
- Источник питания;
- Буфер сообщений;
- Безопасность;
- Лицензии;
- Дополнительные модули;
- Встроенные модули.

Выбор страницы производится путем щелчка левой кнопкой мыши по ее ссылке при этом окно откроется на панели «Устройство».

1.3.3. Информация об устройстве

Для просмотра основных данных об устройстве и его состоянии необходимо выбрать ссылку *«Информация об устройстве»* (Рис. 1.8.).



Рис. 1.8.

Для обновления информации об отмеченном \checkmark и выделенном устройстве необходимо выбрать пункт меню «Вид > Обновить». После завершения процесса обновления информации в нижней части окна программы появится надпись *Ожидание*.

Команда «Обновить все» предназначена для обновления всех отмеченных устройств.

Для включения режима периодического обновления информации о выбранных устройствах используется пункт меню «Вид►Обновлять автоматически» или соответствующая пиктограмма (Рис. 1.3.).

Режим автоматического обновления используется для мониторинга состояния устройств. При его включении часть пиктограмм в главном меню, а также в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, становятся серыми. Для их активации необходимо отключить режим автоматического обновления Стоп.

В окне «*Текущее состояние»* отображаются аварийные сообщения, а также сообщения требующие внимания. Щелчок на изображение модуля левой кнопкой мыши открывает его страницу.

При внесении изменений в конфигурацию для вступления их в силу необходимо выполнить команду «*Инициализация»*, при этом новые параметры конфигурации будут храниться в оперативной памяти, и действовать до выключения питания или перезагрузки.

Для постоянного действия новых параметров изменённую конфигурацию необходимо сохранить, при этом она запишется в текстовый файл инициализации и будет загружаться при включении устройства.

Для ряда конфигурационных параметров отсутствует возможность их индивидуального сохранения.

В таком случае нужно использовать команду «Сохранить конфигурацию устройства».

1.3.4. Локальная сеть

На странице «Локальная сеть» отображаются текущие настройки сети Ethernet. При необходимости можно поменять нужный параметр. Первоначальная установка сетевых параметров устройства может быть сделана либо при подключении кабелем USB, либо с помощью программы FS-Explorer (См. Приложение 2).

IP-адрес по умолчанию – 10.1.1.80. Использование DHCP выключено.



Рис. 1.9.

Параметр «Использование SNMP» включает функцию приема SNMP запросов. МІВ файлы для устройства поставляются вместе с устройством или скачиваются с сайта (www.komset.ru/download).

Параметр «Использование trap» включает/выключает отправку асинхронных уведомлений.

Включение параметра «Использование SysLog» позволяет производить отправку событий CCB-4xx на сервер сбора SysLogсообщений по указанному IP-адресу. Список отправляемых событий формируется в «Буфере сообщений»

1.3.5. Опорный генератор

На странице «Опорный генератор» отображается состояние внутреннего генератора устройства и качество сигнала синхронизации, который он выдает.



Рис. 1.10.

1.3.6. Дата/время

Информация на странице «Дата/время» позволяет контролировать состояние шкалы времени внутренних часов устройства.

Временная зона для модулей выдачи времени по протоколам SIRF/TOD устанавливается путем выбора соответствующей региональной установки.



Рис. 1.11.

Параметр «Отображение даты/времени» позволяет сделать выбор региональных установок для отображения времени в «Буфере сообщений», а также в «Истории состояния шкалы времени внутренних часов».

«Управление дополнительной секундой». Этот конфигурационный параметр дает возможность ручного добавления дополнительных секунд во временную шкалу NTP. Дополнительная секунда должна быть установлена до 23:59 дня добавления. Сброс установки произойдет автоматически после 00:00 следующего дня.

Ручное управление секундой применяется в тех редких случаях, когда источник времени не корректирует свои часы в соответствии с

коррекцией Всемирного координированного времени и не передает переменную «Индикатор приращения» (sys.leap, peer.leap, pkt.leap) - двухбитный код предупреждения о включении дополнительных секунд во временную шкалу NTP.

Ручная установка даты/времени может быть выполнена если устройство не имеет источника времени или источник недоступен. Можно задать либо текущее время в текущем часовом поясе, либо время UTC.

Установка даты/времени с локальных часов компьютера позволяет синхронизировать дату/время в ручном режиме с локальными часами компьютера с запущенной программой «Техническое обслуживание».

1.3.7. Источники синхронизации

В качестве источников синхронизации могут использоваться модули MCOMB, ГЛОНАСС/GPS, а также внутренний модуль PTP-клиента.

Получая высокостабильный и высокоточный сигнал от внешних источников (поставщиков) указанные модули являются источниками синхронизирующей частоты для внутреннего опорного генератора.

Модули в списках источников появляются автоматически при наличии их в составе устройства (Рис. 1.12.) и включении их в режим приема синхронизирующих сигналов.



Рис. 1.12.

Для отображения изменения состояний источников необходимо использовать команду меню «Вид ► Обновить» или пиктограмму а на панели управления.

Выбор ИСТОЧНИКОВ может производиться автоматически В который определяется положением соответствии приоритетом, С источника в списке (Рис. 1.13.). При пропадании текущего источника устройство автоматически переключается на следующий по приоритету. При появлении источника с более высоким приоритетом происходит обратное Таймаут переключение на него. смены источника определяется опытным путем и устанавливается для исключения смены источника при кратковременном его пропадании.

При ручном режиме выбора источников смена источников производится пользователем, имеющим право на выбор источника синхронизации/времени.

Управление входами (Рис. 1.13.) производится с помощью пиктограмм:

- Повысить приоритет источника/Понизить приоритет источника. Приоритет действует в режиме автоматического выбора источников;
- 🗹 Разрешить/Запретить использование источника;
- Использовать выбранный источник. При ручном режиме выбора источника указанный источник будет использоваться до перезагрузки устройства;
- Установить источник по умолчанию. Указанный источник будет выбран после перезагрузки устройства. При автоматическом режиме выбора источника после выхода устройства на режим произойдет переключение на источник с наиболее высоким приоритетом.



Рис. 1.13.

команду

«Сохранить

После внесения изменений в конфигурацию в верхней части страницы появляется окно «Информационные сообщения», в котором предлагаются на выбор две команды (Рис. 1.14.). При выполнении команды «Инициализация» сделанные изменения вступают в силу, но действуют только до перезагрузки или выключения устройства.

0	Информационные сообщения
0	Ізменена конфигурация. Выберите действие:
Ľ	<u>Інициализация</u>
g	Этмена внесённых изменений

Рис. 1.14.

Для сохранения сделанных изменений в конфигурационном

выполнить

изменения» Назначение пиктограмм в поле «Состояние» (Рис. 1.13.)

следующее:

[<] Готов - есть сигнал на входе;

файле

- 🏓 Не готов 👘 нет сигнала на входе;
- Реизвестно состояние входа неизвестно.

необходимо

Неизвестное состояние источника синхронизации/времени возникает при изменении конфигурации, когда новое состояние источника еще не определено устройством.

Команда «Обновить список» устанавливает список источников (приоритет) по умолчанию, т.е. в порядке расположения в слотах устройства модулей, являющихся источниками синхронизации.

Тайм-аут смены источника – это время паузы, используемой для оценки достоверности события, при переключении с одного источника синхронизации на другой по приоритету в режиме автоматического выбора источника.

Смена источника происходит при пропадании текущего источника синхронизации на источник с более низким приоритетом или при возобновлении работы источника с более высоким приоритетом.

1.3.8. Источники времени

Источниками времени могут быть модули, сообщающие устройству шкалу времени: Приёмник ГНСС, МСОМВ4хх, а также встроенный модуль РТР-клиента).

Модули в списках источников появляются автоматически при наличии их в составе устройства и при включении их в режим приема синхронизирующих сигналов.

Управление входами источников времени аналогично управлению входами источников синхронизации (1.3.7).

😵 Система технического обслуживания				-		×
Файл Списокустройств Вид Лицензии	Помощь					
😬 Создать группу 🔘 Добавить устройство	📖 剩 📉 🚮 Список устройств 📄 🗟 Обновлять авто	иатически 🖹 Стоп				
Список устройств	Устройство					
C., Οπτα+νε Κ -⊚10.1.1.80 🛕 φ ² CC8-440	оч Сервер синхронизации вре Устройство: ССВ-440 (10.1.1.80) Источники времени Вкоды Ф Ф О О О К -	емени "ССВ-4ХХ"	•			
	Источник	Состояние	Точность	По умолчанию	Использова	ние
	 ГЛОНАСС/GPS (NV08C-CSM) (Модуль 9, канал 2) РТРс (Модуль 10, канал 2) 	🔹 Foros 🍓 Heiroros	10,00 нс		N	
	Конфигурация Бьбор источения: <u>Автонаатическия</u> Тайнаут сиены источения: <u>10с</u> <u>Обновить сипкосов</u> <u>Обновить сипкосов</u> <u>Ш Сохранить кзиненения</u>					
Ссылки						
 У Неформыка об устройстве Послоная сеть Послоная сеть Послоная сеть Послоная сеть Послоная сеть У Послоная поекропозация У Коточеки потакия У Борео собщеной В Берополость Послонательные подути Послонательные подути Коточеки подути Коточеки подути Послонательные подути Коточеки подути Коточеки подути Коточеки подути Послонательные подути Коточеки подути						
И Автоматическое обновление	3 0 3 0 1	🚺 0 🔍 0 🖌 0				a

Рис. 1.15.

1.3.9. Источник питания

Информация на странице «Источник питания» позволяет просматривать состояние источника.

🛇 Сервер синхронизации времени "(CCB-4XX"
Устройство: ССВ-440 (10.1.1.80)	
Источник питания	
1) Состояние	
Входное напряжение: =(3672)В	

Рис. 1.16.

1.3.10. Буфер сообщений

Страница «*Буфер сообщений*» (Рис. 1.17.) отображает информацию о количестве сообщений в буфере, а также содержит команды:



Рис. 1.17.

- Просмотр буфера сообщений;
- Очистка буфера сообщений;
- Управление категориями сообщений;
- Использование аварийной сигнализации;
- Использование звукового оповещения;
- Состояние контактов реле по умолчанию;

Для просмотра сообщений выбрать одноименную команду, после чего будет предложено авторизоваться (ввести имя и пароль пользователя).

🗞 Просмотр буфера сообщений									
	💾 Дата/время	Региональные установки устройства 🛛 😽	Отображение сообщений	Последние 100 🛛 🗸 🍰					
Номер	Описание			🔻 Дата/время	^				
Безопас	ность	Региональные установки компьютера Региональные установки устройства							
46	Устройство заблок	ировано пользователем		18.07.2018 9:32:16 (GMT+03:00)	Ξ				
48	Устройство разбло	кировано пользователем		18.07.2018 9:32:29 (GMT+03:00)					
49	Устройство заблок	ировано пользователем		18.07.2018 17:23:17 (GMT+03:00)					
9 50	Устройство разбло	жировано пользователем		18.07.2018 17:23:46 (GMT+03:00)					
51	Устройство заблок	ировано пользователем		18.07.2018 17:26:15 (GMT+03:00)					
4 52	Истекло время бло	кировки пользователем		18.07.2018 17:29:34 (GMT+03:00)					
0 59	Устройство заблок	ировано пользователем	23.07.2018 14:44:51 (GMT+03:00)						
4 60	Истекло время бло	кировки пользователем	23.07.2018 14:47:54 (GMT+03:00)						
61	Устройство заблок	ировано пользователем	23.07.2018 14:48:40 (GMT+03:00)						
4 62	Истекло время бло	кировки пользователем	23.07.2018 14:53:29 (GMT+03:00)						
0 75	Устройство заблок	ировано пользователем	24.07.2018 11:48:03 (GMT+03:00)						
4 92	Истекло время бло	кировки пользователем	24.07.2018 11:53:22 (GMT+03:00)						
1 93	Устройство заблок	ировано пользователем	24.07.2018 11:55:56 (GMT+03:00)						
4 🖓 🥨	Истекло время бло	кировки пользователем		24.07.2018 11:58:59 (GMT+03:00)					
Истечни	ки питания								
@ 1	Включение питани	я устройства							
🖌 19	Подано напряжени	е на ввод питания [Канал: 1]							
V 20	Подано напряжени	е на ввод питания [Канал: 2]							
4 21	Выбор ввода пита	ния [Канал: 1]							
; Локалы	ная сеть								
<u></u>					~				
Сообщений	94/94								

Рис. 1.18.

В верхней части окна «Просмотр буфера сообщений» имеется три пиктограммы:

🔚 - сортировка сообщений по группам;

📃 - сортировка сообщений по дате/времени;

🛃 - сохранить в файл;

Дата/время - выбор времени для привязки событий.

-	
	Последние 10
	Последние 50
	Последние 100
0- C	Последние 200
Отображение сообщении	Bce

_- выбор количества сообщений для

отображения

Первые две пиктограммы позволяют изменять формат отображения сообщений в буфере, третья - дает возможность сохранить содержимое буфера сообщений в текстовый файл.

Сообщения в буфере (Рис. 1.18.) могут иметь категории:

🖌 - работа;

🔍 - информация;

- уведомление;
- предупреждение;
- 🔺 🛛 ошибка;
- критическое;
- 🤤 тревога;
- 😡 выход из строя.

Категории сообщений устанавливаются в окне «Управление категориями сообщений» (Рис. 1.19.).

🌂 Управление категориями сообщений					🔲 🗖 🔀
Описание	Категория	Запись в буфер сооб	Использование аварийной сигнализации	Использование звукового оповещения	Отправлять событие на SysLog-сервер
Общие					
Сохранение конфигурации устройства	🚺 Уведомление	~	×	8	✓
Безопасность					
Изненение конфигурации политики безопасности	🔥 Предупреждение	~	×		🖌 🚽
Сохранение конфигурации политики безопасности	🕕 Уведомление	🖌 🗸	×	%	✓
Устройство заблокировано пользователем	🕕 Уведомление	🖌	×		✓
Устройство разблокировано пользователем	🕀 Информация	~	×	%	✓
Истекло время блокировки пользователем	🕀 Информация	~	×	%	¥
Буфер сообщений					
Изненение конфигурации буфера сообщений	🔔 Предупреждение	~	×		4
Сохранение конфигурации буфера сообщений	🕕 Уведомление	~	×	%	✓
Очистка буфера сообщений	🕀 Информация	×	×	۰	¥
Источники питания					
Включение питания устройства	🕀 Информация	~	×		¥
Изменение конфигурации источника питания	🛕 Предупреждение	~	×	%	✓
Сохранение конфигурации источника питания	🕕 Уведомление	¥	×	4	✓
Подано напряжение на ввод питания	💞 Работа	🖌 🗸	×		✓
Отсутствует напряжение на вводе питания	🔔 Ошибка	✓	×		✓
Источник питания в норме	🎺 Работа		×	%	🖌 🖌 🖌
					Откена Применить

Рис. 1.19.

Для того чтобы присвоить сообщению категорию, нужно выделить его в поле «*Описание»*, дважды щелкнуть левой кнопкой мыши и в окне (Рис.1.20.) выбрать соответствующую пиктограмму, обозначающую категорию сообщения.

🌂 Сообщение: "Изменение конфигурации политик 🔀
Изменение конфигурации политики безопасности
🗹 Запись в буфер сообщений
Категория сообщения 🛕 Предупреждение 💽
Использовать звуковое оповещение
🗌 Использовать аварийную сигнализацию
🗹 Отправлять событие на SysLog-сервер
TimeOut Отмена

Рис. 1.20.

Аварийная сигнализация и звуковое оповещение в устройстве ССВ-4хх отсутствует, поэтому использование невозможно.

Отмеченные события из буфера могут отправляться на SysLogсервер. Для этого необходимо на странице «*Локальная сеть*» (1.3.4) включить Использование SysLog-сервера и указать его IP адрес. При этом события отправляет устройство ССВ-4хх.

1.3.11. Безопасность

На странице *«Безопасность»* (Рис. 1.21) содержится список учетных записей пользователей

Файл Список устройств Вид Лицензии По	омощь		
🛗 Создать группу 🦪 Добавить устройство 🔇	🔍 💷 📉 🚮 Список устройств 🔄 🗟 Обновлять автоматически 🖹 Стоп		
Описок устройств	Устройство		
Состояние Описание 0 10.1.1193 Ошибов CCS-1Г 0 10.1.119 Ounfoe CCS-1Г 0 10.1.119 Ounfoe CCS-1Г 0 10.1.119 Ounfoe CCS-1Г 0 10.1.119 Ounfoe CCS-1Г 0 10.1.1.164 Pa6ora CCS-14 0 10.1.1.164 Pa6ora CCS-440 0 0 Ounfoe CCS-14 0 10.1.1.164 Pa6ora CCS-440 0 0 Ounfoe CCS-14 0 0 Ounfoe CONFOE	 Province CB: 440 (10.1.1.164) Capacitance CB: 440 (10.1.1.164) Capacitance CB: 400 (10.1.164) Capacitance CB: 400 (10.1		
CCB-440 (10.1.1.164)	🐼 0 🖨 0 🐼 0 🛕 2 🚹 0 🕼 0 🐙 0 🖌 1		

Рис. 1.21.



Создание пользователей и назначение им прав производится Администратором. Для создания пользователя выбрать команду «Создать новую учетную запись». В окне (Рис. 1.22.) выбрать пользователя «Administrator» и ввести пароль.

Выбор пользователя	×
Выбор пользовате	ens
Пользователь	
🙎 Администратор	~
Пароль	
•••	
	Отмена Применить

Рис. 1.22.

Для нового пользователя по умолчанию предлагается имя «Новый пользователь». При необходимости можно ввести другое имя пользователя, установить пароль, дать пользователю права, разрешить использование учетной записи.

8	Новый пользоват Не используется	гель	
Иня	Новый пользователь	Использование уч	етной записи
Пароль	•••		
Таймаут	0:05:00		
Права			
☐ Упрає Упрає Упрає Упрає	вление безопасностью устройства вление устройством вление конфигурацией сети		Удалить
V Ynpae	яление сообщениями вление дополнительными модулям	и	Применить
🗹 Управ	вление источниками синхронизаци	и (времени)	
			Отмена

Рис. 1.23.

В окне «*Таймаут»* устанавливается время, в течение которого будет действовать авторизация после последнего активного действия пользователя.

Команда «Применить» сохраняет учетную запись в оперативной памяти, при этом учетная запись действует только до выключения или перезагрузки устройства.



Для сохранения учетной записи в конфигурационном файле необходимо исполнить команду «Сохранить изменения»

Каждый раз, когда пользователь вводит свой пароль для того, чтобы внести изменения в конфигурацию, включается блокировка устройства, которая не позволяет другому пользователю одновременно конфигурировать оборудование.

Блокировка устройства обновляется после каждого активного действия. В случае бездействия пользователя по истечении времени блокировки (оно же время Таймаут) ему необходимо будет снова вводить параметры своей учетной записи (имя и пароль) для контроля или управления устройством.

Во время действия авторизации пользователя появляется команда «Завершить сеанс текущего пользователя», которая завершает текущую сессию при этом снимается блокировка устройства.

1.3.12. Лицензии

На странице «Лицензии» (Рис. 1.24.) отображается список записанных в сервер лицензий и их состояние.



Рис. 1.24.

1.3.13. Дополнительные модули

1.3.13.1. Модуль MLANP4xx (NTP/PTP-сервер)

💐 Система технического обслуживания				_	×
Файл Список устройств Вид Лицензии По	мощь				
🛗 Создать группу 🦪 Добавить устройство 🔇	🗐 🗡 🛛 🚮 Список устройств	👌 🛃 🛃 Обнов	лять автоматически 🖹 Стоп		
Список устройств	Устройство				
Состояние Описание	3. Молуль MI ANP4	xx (PTP-cepse	en)		
🔘 10.1.1.193 🫕 Ошибка 📣 ССВ-1Г					
(CCB-1) (CCB-1) (ССВ-1)	🚹 Текущее состояние			 	4 1
10.1.1.164 Y Pabota Y CCB-440	Сетевой кабель отключён [К	анал: 1]			
Оцинбка ФССВ-440 Ссылки Формация об устройстве Информация об устройстве Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть Опорный генератор Дагафреня Источняко онхронизации Мсточняко премени Источняко премени Усточняко премени Источняко премени ФССВ-440 Усточняко премени ФССВ-440 Источняко премени Мсточняко премени Источняко премени Мсточняко премени Усточняко премени Мсточняко премени Усточняко премени Мсточняко премени Усточняко премени ФССВ-470 Усточняко премени ФССВ-470 Усточняко премени ФССВ-470 Усточняко премени ФССВ-470 Усточняко премени ФОрмасность Ополнительные модули ФО ракомасность Ополнительные подули ФО ракомасность	Сстояние составление Состояние Канал 1 Кабаль отключени Гесушина составление Канал 1 Кабаль отключени Гесушина составление Канал 1 Кабаль отключени Гесушина Соскование Состояние Канал 1 Кабаль отключени Гесушина Соскование Состояние Состояние Канал 1 Кабаль отключени Гесушина Соскование Состояние Состояние Состояние Канал 1 Кабаль отключени Гесушина Соскование Состояние Состояние Состояние Состояние Состояние Канал 1 Канал 1	time is accurate to > 10s aster Принято 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Отправлено 0 0 0 0 0		
	Использование: <u>разрешени</u> Использование: <u>разрешени</u> IP адрес: <u>10.1.1.81</u> Марка соти 355 355 355 255 0	2			
	маска сети: <u>255.255.255.0</u> Адрес шлюза: <u>10.1.1.1</u>				
Х Автоматическое обновление	(A TOMD (Di)	a (a) (b)			
all the state of t	0.0	- · <u>·</u> ·			

Рис. 1.25.

Модуль MLANP4xx «NTP/PTP-сервер» поддерживает протоколы PTP, а также NTP.

На странице отображаются

- данные о модуле «*Версии»*,
- текущее состояние модуля «Состояние»,
- статистические данные по протоколам NTP и PTP «Статистика»,
- сохраненные файлы конфигурации модуля «Профили»,
- набор конфигурационных параметров «Конфигурация».

Пользователь имеет возможность произвольно установить значения конфигурационных параметров и сохранить их в профиль (файл предустановки), или выбрать один из стандартных профилей. Для установки стандартного набора конфигурационных параметров профиля выбрать команду «Выбор профиля». Откроется окно (Рис. 1.26)

Имя файла	Описание		
Custom.pts	Custom		
Disable.pts	Не используется		
G8265_1.pts	Phase sync G8265.1		
G8275_1F.pts	Time and Phase sync G8275.1 For		
G8275_1N.pts	Time and Phase sync G8275.1 Non		
G8275 2.pts	Phase sync G8275.2		
B Huawei.pts	Phase sync G8265.1		
BIEC61850.pts	IEC/IEEE 61850-9-3-2016		
BIEEE_C37.pts	IEEE C37.238-2017		
Market Street		Dufee	

Рис. 1.26.

Выделить нужный профиль и выбрать команду «Выбор». После того, как профиль загрузится ввести настройки сети: IP адрес, Маска сети, Адрес шлюза.



Рис. 1.27.

Изменения вступят в силу после инициализации модуля и будут актуальны до выключения (перезагрузки) сервера.



Для сохранения сделанных изменений в конфигурационном файле запустить команду «Инициализация и сохранение изменений»

Для создания профиля установить нужную конфигурацию, сделать инициализацию модуля, затем выбрать команду «Сохранить текущий профиль».

1.3.13.2. Модуль MCOMB4xx (TTL+UART)



Рис. 1.28.

Модуль «MCOMB» имеет два порта (PPS и RS-232/RS485).

Назначение и настройки канала PPS модуля «СОМВ» видны на рис. 1.28.

Канал RS-232 или RS-485 (выбирается в настройках) осуществляет прием и передачу посылок времени по протоколам: SIRF, TimeString (Meinberg), а также выдачу информации по протоколу NMEA (GGA, RMC, ZDA, GSV, GSA, VTG).

Для установки конфигурации можно воспользоваться одним из созданных профилей.

Изменения в конфигурации вступают в силу после инициализации модуля.

Для сохранения сделанных изменений в конфигурационном файле запустить команду «Инициализация и сохранение изменений»

1.3.14. Встроенные модули

1.3.14.1. Модуль ГЛОНАСС/GPS

На странице отображаются данные о текущем состоянии РПУ и антенны, статистика НКА спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС и GPS.

Сообщение «*Авария антенны*» означает не отказ антенны, а отсутствие получаемых от антенны сигналов СРНС.



Рис. 1.29.

На графике «*Статистика НКА за сутки*» отображается количество взятых в обработку навигационных космических аппаратов за последние 24 часа.

Двойной клик левой кнопкой мыши в область графика позволяет получить график в детальном виде:



Рис. 1.30.

В таблице «Состояние каналов РПУ» указаны отношение сигнал/шум навигационных космических аппаратов. Красным цветом выделены НКА СРНС ГЛОНАСС, синим – GPS.

Для синхронизации может использоваться одна из глобальных навигационных систем, или обе совместно.

Конфигурацию модуля можно выбрать из 4-х профилей.

Параметр «Использование РПУ» предоставляет возможность отключения РПУ в тех случаях, когда используются иные источники синхронизации.

Параметр «Коррекция входного сигнала» позволяет компенсировать задержку сигнала в антенном кабеле. Изменения в конфигурации вступают в силу после инициализации модуля и остаются актуальны до выключения (перезагрузки) сервера.

Для сохранения сделанных изменений в конфигурационном файле запустить команду «Инициализация и сохранение изменений»

По запросу Заказчика на странице может включаться отображение эфемерид.

🔏 Система технического обслуживания	- 0	×
Файл Список устройств Вид Лицензии По	MOLIĮb	
🔄 Создать группу 🔘 Добавить устройство 🔘	и 🖷 🗡 🚰 Список устройств 🛛 🔝 🚯 🚯 Обновлять автоматически 🗷 Стоп	
Список устройств	Устройство	
- ⊕ 10.1.180	Composition Composition	
	Пряное восхождение: 1, 15492936550100E-001 рад Сничская поправка к углу наклонения: 2,75671482086182E-007 рад	
Ссылки	Угол наклонения: 9,50922905573077Е-001 рад	
I Hodgenus of yczystare I notanue cmb I notanue cmb I notanue cmb I notanue cmb I notanue I Artaleen I Artaleen	Кознуская поправна дануса орбиты: 17,91 н Аслучен тариясти - Дойнбат93669-800 рад Скарость правлоки вославащието улан: 49,139469/553246-009 рад/с Скарость чонщения валачнысти потребителен (JRA): 0 1000: 0:00 1006: 0:02 Споита: Споита: Сохранить информацию в текстольній файл Сохранить информацию в XHL-файл	
🕱 Автонатическое обновление		

Рис. 1.31.

Эфемериды — это значения переменных астрономических величин, предвычисленные для ряда последовательных моментов времени.

Каждый навигационный космический аппарат имеет номер, который зависит от точки расположения КА в орбитальной системе. Если номер КА подсвечен зеленым цветом – эфемериды получены, белый цвет – нет данных, и фиолетовый цвет означает, что эфемериды устарели.

Чтобы открыть таблицу данных навести курсор мыши на номер КА и щелкнуть левой кнопкой мыши, номер выбранного КА будет подсвечен красным цветом.

Чтобы свернуть таблицу повторно кликнуть левой кнопкой мыши квадратик с номером выбранного КА (красный) или выбрать команду «Скрыть».

Таблица эфемерид хранится в устройстве. При выключении устройства данные не сохраняются. После включения устройства по мере установления связи с КА и получения данных заполняется таблица эфемерид. Если в течение ~ 12-14 часов после включения эфемериды по какому-либо КА не получены, то это может означать, что КА в данной точке отсутствует.

Данные об эфемеридах могут быть сохранены в текстовый файл.

1.3.14.2. Модуль РТР-клиент



Рис. 1.32.

Модуль РТР-клиент поддерживает протоколы РТР. На странице РТР-клиент отображаются

- данные о модуле «*Bepcuu»*,
- текущее состояние модуля «Состояние»,
- статистические данные по протоколам РТР «*Статистика*»,
- сохраненные файлы конфигурации модуля «Профили»,
- набор конфигурационных параметров «Конфигурация»

Пользователь имеет возможность произвольно установить значения конфигурационных параметров и сохранить их в профиль (файл предустановки), или выбрать один из стандартных профилей.

Для установки стандартного набора конфигурационных параметров профиля выбрать команду «Выбрать профиль» (Рис.1.32.), откроется окно:

🍓 Сохранённая кон	фигурация			×
🔻 Имя файла	Описание			
🖇 Custom.pts	Custom			
Disable.pts	Не используется			
G8265_1.pts	Phase sync G8265.1			
G8275_1F.pts	Time and Phase sync G8275.1 For			
G8275_1N.pts	Time and Phase sync G8275.1 Non			
G8275_2.pts	Phase sync G8275.2			
Huawei.pts	Phase sync G8265.1			
IEC61850.pts	IEC/IEEE 61850-9-3-2016			
BIEEE_C37.pts	IEEE C37.238-2017			
Удалить		Выбор	Отме	на

Рис. 1.33.

Выделить нужный профиль и выбрать команду «Выбор». После того, как профиль загрузится ввести настройки сети: IP адрес, Маска сети, Адрес шлюза.



Рис. 1.34.

Изменения вступят в силу после инициализации модуля и будут актуальны до выключения (перезагрузки) сервера.



Для сохранения сделанных изменений в конфигурационном файле запустить команду «Инициализация и сохранение изменений»

Для создания профиля установить нужную конфигурацию, сделать инициализацию модуля, затем выбрать команду «Сохранить текущий профиль».

1.3.14.3. Модуль NTP-сервер

Встроенный модуль «NTP-сервер» позволяет выдавать дату/время по протоколу NTP. IP адрес встроенного модуля не может быть задан, он будет соответствовать IP адресу устройства.

Параметр «Отвечать при недостоверной шкале времени» позволяет включить/выключить выдачу данных при недостоверной ШВ.

Команда «Использование рассылки» (режим беззапросной передачи времени) используется для рассылки NTP пакетов клиентам, которые не формируют запросы времени. При включении рассылки нужно указать IP адрес NTP клиента, а также требуемую периодичность посылок.



Рис. 1.35.

1.3.14.4. Модуль Выход синхронизации (TTL)

На странице «Выход синхронизации (TTL)» отображается список конфигурационных параметров и текущее значение каждого из них.

Модуль позволяет формировать импульс, для которого можно задать задержку, длительность и полярность.

Пользователем могут быть заданы критерии использования сигнала в зависимости от уровня подстройки опорного генератора. Для использования сигнала определенного качества необходимо установить флаг напротив требуемого критерия (ПЭГ, ВЗГ, ГСЭ, Качество неизвестно).



Рис. 1.36.

1.4. Настройка программы

1.4.1.Меню «Файл»

Меню «Файл» (Рис. 1.37.) содержит команды:

- Установки;
- Интерфейсы устройств;
- Сохранить конфигурацию устройства;
- Загрузка конфигурации устройства;
- Запись LOG-файла;
- Информация;
- Выход.

Файл	Список устройств Вид Помощь	
іИн	нформация	
ј 🛃 За	апись Log-файла	
🔪 📚 Ba	агрузка конфигурации устройства	
🖣 🖓 Co	охранить конфигурацию устройства	
🗊 Ин	нтерфейсы устройств	
🎲 Ya	становки	
Вы	ыход	
	×	

Рис. 1.37.

1.4.2. Настройки программы

Для изменения настроек программы необходимо выбрать пункт меню «Файл ► Установки».

Окно «Установки» имеет закладки «Общие», «Log-файлы», «Обмен данными», «SysLog» и «SNMP»

• «Общие»

Ползунок «*Периодичность обновления информации»* (Рис. 1.38.) устанавливает значение периода обновления информации при включении режима «Обновлять автоматически».

ие	Log-файлы	Обмен данны	ыми SysLog	SNMP	
lepi	иодичность о	бновления ин	формации		
ļ			1 секун	да	с. т. т. ст
]0	тображать в	сплывающие	сообщения в	панели задач	
]0	крывать свё	онутое прилож	кение		
вет	говая схема				
Ста	ндартная	,	~		
	еретаскиван	ие панелей			
	Откреплят	ь панели			

Рис. 1.38.

Отображение всплывающих сообщений в панели задач показано на рисунке



Рис. 1.39.

Развернуть скрытое свернутое приложение можно из панели задач компьютера. Для этого выделить пиктограмму 💽 правой кнопкой мыши и выполнить предложенную команду «Открыть приложение»

Перетаскивание панелей используется для изменения расположения панелей основного окна программы.

• «Log-файл»

Закладка «Log-файл» позволяет задавать период создания logфайлов (записывать информацию в один файл без ограничения, создавать новый файл каждые сутки, создавать файл каждый час), а также управлять историей записи файлов (хранить все созданные файлы или хранить ограниченное количество созданных файлов).

Порядок записи Log-файлов описан в разделе 1.4.4.

Общие Log-файлы Обмен данными SysLog SNMP Размер файла Фез ограничений © Сутки Очас История Хранить не более 10 файлов	
Размер файла Без ограничений © Сутки Час История Хранить не более 10 файлов	
О Без ограничений	
 Сутки Час История Хранить не более 10 файлов 	
 Сутки Час История Хранить не более 10 файлов 	
О Час История Хранить не более 10 файлов	
История Хранитъ не более 10 файлов	
История Хранить не более 10 файлов	
Хранить не более 10 файлов	

Рис. 1.40.

• «Обмен данными»

На закладке устанавливаются параметры обмена данными между ССВ-4хх и ПО «Система ТО». Значения параметров устанавливаются в зависимости от пропускной способности сети передачи данных. Эта возможность особенно актуальна в случае

Установки			
общие Log-файлы	Обмен данными	SysLog SNMP	
Время ожидания	чтения данных, мо	Количество попыток	
1000		5	
Время ожидания	записи данных, мс	Количество попыток	
10000		3	

Рис. 1.41.

больших задержек пакетов в сети передачи данных.

• SysLog

Программа «Система ТО» позволяет отправлять сообщения о текущих режимах работы устройства на SysLog-сервер. Для использования данного режима установить IP адрес сервера и выбрать типы сообщений.

💡 Устан	о вк и				
Общие	Log-файлы	Обмен данными	SysLog	SNMP	
🗸 Ис	пользование				
-					
	heeh				
To					
	Emergency	яных сорощении			
	Alert				
	Critical				
	Error				
	Warning				
	Notice				
	Info				
	Debug				
	Success				
			0	тправка тестов	ого сообщения
_					
				Применить	Отнена

Рис. 1.42.

Для регистрации изменения состояний ССВ-4хх функция «Обновлять автоматически» должна быть включена.

• SNMP

Для управления и мониторинга текущего состояния устройства может использоваться протокол SNMP (Simple Network Management Protocol).

🤏 Установки
Общие Log-файлы Обмен данными SysLog SNMP
Использование Trap
Сервер
Community
public
Отправка тестового сообщения
Применить Отмена

Рис. 1.43.

Для использования протокола необходимо иметь файл лицензии с функцией «Мониторинг текущего состояния устройства (SNMP).

1.4.3. Интерфейсы устройств

При выборе команды «Интерфейсы устройств» появляется окно со списком драйверов (Рис. 1.44.), предназначенных для работы программы с различными типами и версиями устройств.

рфейс	Версия	Лицензия	Описание	Файл
CCB-100				
Опутниковый Приёмник Точного Времени "ССВ-	100' 1.0	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-100"	CCB-100\SSV100_1_0.dll (версия 4.6.1.15)
CCB-1F				
Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	2.10	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	ССВ-1Г\SSV3_2_10.dll (версия 4.6.1.27)
Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	2.4	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	ССВ-1Г\SSV3_2_4.dll (версия 4.6.1.14)
Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	2.5	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	ССВ-1Г\SSV3_2_5.dll (версия 4.6.1.15)
Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	2.6	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	ССВ-1Г\SSV3_2_6.dll (версия 4.6.1.16)
Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	2.7	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	ССВ-1Г\SSV3_2_7.dll (версия 4.6.1.16)
Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	2.8	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	CCB-1Г\SSV3_2_8.dll (версия 4.6.1.22)
🐨 🔞 Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	2.9	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	ССВ-1Г\SSV3_2_9.dll (версия 4.6.1.21)
Сервер синхронизации времени "ССВ-1Г"	3.0	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-1Г"	CCB-1Г\SSV_6XX_3_0.dll (версия 4.6.1.15)
CCB-4XX				
Сервер синхронизации времени "ССВ-4XX"	3.0	1000 устройств	Управление и мониторинг "ССВ-4XX"	ССВ-4XX\SSV_4XX_3_0.dll (версия 4.6.1.18)
укус-пио2дм				
🐨 🔞 Сервер времени "УКУС ПИ-02ДМ"	1.0	1000 устройств	Управление и мониторинг "УКУС ПИ-02ДМ"	УКУС-ПИ02ДМ\UKUS_PI_1_0.dll (версия 4.6.
🐨 🔞 Сервер времени "УКУС ПИ-02ДМ"	2.0	1000 устройств	Управление и мониторинг "УКУС ПИ-02ДМ"	УКУС-ПИ02ДМ\UKUS_PI_2_0.dll (версия 4.6.
🐨 🧊 Сервер времени "УКУС ПИ-02ДМ"	3.0	1000 устройств	Управление и мониторинг "УКУС ПИ-02ДМ"	УКУС-ПИ02ДМ\UKUS_PI_3_0.dll (версия 4.6.
🐨 🧊 Сервер времени "УКУС ПИ-02ДМ"	3.1	1000 устройств	Управление и мониторинг "УКУС ПИ-02ДМ"	УКУС-ПИ02ДМ\UKUS_PI_3_1.dll (версия 4.6.
🐨 🔞 Сервер времени "УКУС ПИ-02ДМ"	3.2	1000 устройств	Управление и мониторинг "УКУС ПИ-02ДМ"	УКУС-ПИ02ДМ\UKUS_PI_3_2.dll (версия 4.6.
🐨 🔞 Сервер времени "УКУС ПИ-02ДМ"	3.3	1000 устройств	Управление и мониторинг "УКУС ПИ-02ДМ"	УКУС-ПИ02ДМ\UKUS_PI_3_3.dll (версия 4.6.
🐨 🧊 Сервер времени "УКУС ПИ-02ДМ"	3.4	1000 устройств	Управление и мониторинг "УКУС ПИ-02ДМ"	УКУС-ПИ02ДМ\UKUS_PI_3_4.dll (версия 4.6.

Рис. 1.44.

1.4.4.Запись Log-файла

Запись Log-файл производится для сохранения данных об изменении значений некоторых параметров, характеризующих работу сервера, Информация Log-файла используется для контроля функционирования и диагностики неполадок сервера. Анализ Log-файла производится с помощью программы «Просмотр графических протоколов».

При создании файла ему нужно присвоить имя и расширение *".tlf".* Программа автоматически подставит в имя дату и время начала записи.

При выборе команды «Запись Log-файла» появляется окно выбора места хранения и присвоения имени Log-файлу.

Периодичность создания файлов настраивается в меню «Файл»/«Установки», вкладка «Log-файл». См. раздел 1.4.2 руководства пользователя. Внимание!

Запись Log-файла происходит только при запущенной программе «Система технического обслуживания», которая осуществляет обмен данными с сервером. При этом, в программе обязательно должен быть включён режим автоматического обновления. («Обновлять автоматически»).

Файл Список устройств Е	вид Помощь	
🔁 Создать группу 🍼 До	бавить устройство 📑	🗡 🕼 Список устройств 👔 🚮 🧑 Обновлять автоматически 💌 Стоп
Список устройств	🖬 주 🖬	Устройство
ar 💭 10.1.1.141	Опис	🛇 ССВ-1Г 3.2.4

Рис. 1.45.

В противном случае запись Log-файла осуществляться не будет.

1.4.5. Импорт/экспорт конфигурации

ССВ-4хх имеет возможность сохранения текущей конфигурации всего устройства в файл на компьютере и загрузка её из файла в устройство.

> Сохранить конфигурацию устройства Сохранить конфигурацию устройства в файл Загрузить конфигурацию устройства из файла Перезапуск устройства

> > Рис. 1.46

Информация сохраняется в XML-файл. Папка и имя файла выбирается при сохранении. Для загрузки конфигурации в устройство требуется выбрать пункт «Загрузить конфигурацию из файла» и выбрать файл для загрузки. При загрузке конфигурации программа запросит автоматическую инициализацию всех загружаемых параметров и сохранение их в устройстве. Если требуется ручная инициализация параметров и их сохранение, то подтверждать не требуется.



Рис. 1.47

1.4.6. Информация

Раздел «Информация» предназначен для вывода статистики об обмене данными и состояниях устройства за период наблюдений. Статистические данные накапливаются автоматически при каждой посылке обновления данных об устройстве и хранятся до их принудительного сброса.

Для корректного отображения данных перед началом измерений открыть окно «Информация» и произвести сброс статистики обмена данными и статистики состояний. Затем включить автоматическое обновление данных. Этот момент будет началом измерений. Измерения заканчиваются остановкой автоматического обновления.

Обмен данными Состояние	Log-фai	йлы			
Статистика обмена дан	ными				
За период 00:00:25 с 12	.12.2016	14:54:05			
Всего запросов: 1					
Данные приняты: 1 (10)	0,00%)				_
🛕 Плохая связь с устройс	гвом: 0 (0	,00%)		Сброс	
🙆 Нет связи с устройство	1: 0 (0,00	%)			
100					
90					
80					
70					
60					
% 50					
40					
30					
20					
10					
0-Данные приняты	I	Плохая связь	He	т связи	•
			_		-

Рис. 1.48.

Плохая связь с устройством означает, что не на все пакеты запроса от сервера получен ответ.

Нет связи с устройством – программа не получает ответ на трехкратный повтор запроса.



Рис. 1.49.

На Рис.1.49 изображена закладка «Состояние». Здесь приводится процентное соотношение нахождения сервера в различных состояниях от общего количества запросов. Вычислив полученный процент от периода измерений, можно получить приблизительное время нахождения сервера том или ином состоянии.

і Информация (Устройство 10.1.1.193)	
Обмен данными Состояние Log-файлы	
Файл	
🛃 1 С:\Documents and Settings\Pahomenko\Мои докуме	нты\Загрузки\
	Выход

Рис. 1.50.

На Закладке «Log-файлы» указывается адрес файла, который находится в процессе записи информации.

После завершения записи Log-файла его адрес из закладки «Log-файлы» недоступен.

Для завершения записи файла в меню «Файл» выбрать команду «Запись Log-файла». Появится окно:



Рис. 1.51.

2. Работа с файловой системой ССВ-4хх

Устройство ССВ-4хх имеет Flash-диск для хранения файлов рабочего ПО и файлов конфигураций.

Для работы с файловой системой используется программа **«FSExplorer»** производства ООО «КОМСЕТ-сервис». Внешний вид программы представлен на Рис. 2.1.

FSExplorer - 4.5.0.28	-		×
Файл Правка Вид Утилиты Помощь			
🕴 🔏 ங 🎘 Удалить 😓 🐟 🛃 📰 Просмотр 🔹 🗓 Свойства			
і 10.1.1.164 ▼ Version 3 ▼ Ф Перейти 🔀 і 💄 А:\			
Sm Im Is.ppsFrq 1k.ppsGMT_11.ddsGMT_8WT.ddsIEEE_C37.pts81_82.ntsFrq 1M.ppsGMT_11WT.ddsGMT_9.ddsLOW 1P 1.tp83_84.ntsG8265_1.ptcGMT_12.ddsGMT_9WT.ddsLOW 1P 10.tp85_86.ntsG8265_1.ptpGMT_12WT.ddsGPS.ggcLOW 51P20.tp87_88.ntsG8265_1.ptpGMT_13WT.ddsHuawei.ptpL10W 1P 10.tpALL.ggcG8275_1.ptcGMT_13WT.ddsHuawei.ptpNMEAo_So.cmbClock.ccfG8275_1.ptpGMT_2.ddsI112.ppsO102.ppsCustom.ptcG8275_2.ptpGMT_3.ddsI1125M.10MO1025M.10MCustom.ptpG8275_2.ptpGMT_3.ddsI1125.synO102E.synDisable.10MG8275_2.ptsGMT_4.ddsI1102.ppsSIRFi_Si.cmbDisable.ggcGK200s.genGMT_5.ddsI10210M.10MSIRFo_So.cmbDisable.ppsGK85s.genGMT_5.ddsI1025M.10MTEXTo_So.cmbDisable.ppsGK85t.genGMT_6.ddsI1025.synTODi_Si.cmbDisable.ppsGK85t.genGMT_6.ddsI1025.synTODi_Si.cmbDisable.ppsGK85t.genGMT_7.VddsI1025.synTODi_Si.cmbDisable.ppsGLONAS.ggcGMT_7.ddsIEC61850.ptpTSTR_Si.cmbDisable.ptsGLON_GPS.ggcGMT_7.ddsIEC61850.ptpTSTR_Si.cmbDisable.ptsGLON_GS.ggcGMT_7.ddsIEC61850.ptpTSTR_Si.cmbDisable.ptsGLON_GPS.ggcGMT_7.ddsIEC61850.ptpTSTR_Si.cmbDisable.ptsGLO			
🌯 Подключено к "10. 1. 1. 164" 🔒 🔺 Передано 1,90 кБ 🔻 Принято 7,51 кБ 📇 Свободно 1,11 МБ из 1,24 М	; E	Файлов:	95

Рис. 2.1.

Программа предназначена для:

- обмена файлами между устройством и компьютером;
- удаления файлов на диске устройства;
- восстановления удалённых файлов на диске устройства;
- форматирования диска устройства;
- уплотнения (дефрагментации) дискового пространства устройства.

Для соединения с устройством ССВ-4хх выбрать версию протокола "Version 3", набрать в поле «Адрес» окна программы IP адрес устройства, нажать клавишу «ENTER» и мышкой кнопку меню

«Перейти». Если адрес правильный, в рабочем окне программы откроется список хранящихся файлов на диске А.

2.1. Обмен файлами

Меню «Файл» содержит команду «Копировать в устройство из...», с помощью которой созданные на компьютере файлы конфигурации записываются на Flash-диск устройства.

Для копирования файла из устройства на компьютер, например: для редактирования файла, используется команда «Копировать из устройство в ...».

Для обмена файлами могут использоваться стандартные команды меню «Правка»: Вырезать, Копировать, Вставить, а так же команды контекстного меню (Рис. 2.2), вызываемого правой кнопкой мыши.



Рис. 2.2.

2.2. Удаление файлов на диске устройства

Для удаления файла выделить его в списке хранящихся на диске устройства файлов и выбрать команду «Удалить» из списка команд контекстного меню или использовать кнопку Кананели инструментов.

В списке Утилит имеется утилита «Восстановление файлов» (Рис. 2.3).



Рис. 2.3.

2.3. Восстановление удаленных файлов

Для восстановления ошибочно удаленных файлов запустить утилиту «Восстановление файлов». В открывшемся окне (Рис. 2.4) дважды

📕 Восстановление фай	лов		-	- 🗆	Х
⊤ Имя	Размер	Тип	Создан	Атрибуты	
	145 Байт	DDS Image	01.01.1970 6:02:55		
			Восстановить	Закрыть	•

Рис. 2.4.

щелкнуть восстанавливаемый файл, ввести новое имя файла или восстановить первоначальное (Рис. 2.5).

Восстановление файлов	×
Введите новое имя файла GMT_6.dds	
	OK Cancel

Рис. 2.5.

ВНИМАНИЕ! Последний созданный файл при удалении стирается и не может быть восстановлен.

2.4. Форматирование и дефрагментация

Форматирование производится для подготовки к работе и полной очистки диска.

В процессе дефрагментации происходит уплотнение дискового пространства за счет очистки секторов от удаленных файлов и перемещения рабочих файлов в освободившееся место на жестком диске. При дефрагментации дисковое пространство освобождается для записи новых файлов конфигурации.

3. Работа с файлами конфигурации

Файлы конфигурации используются для хранения настроек устройства и входящих в его состав модулей расширения.

Файлы конфигурации имеют текстовый формат и могут быть отредактированы.

Для редактирования файлов конфигурации может быть использован любой текстовый редактор, например «Блокнот».

Конфигурационный файл config.ini содержит список файлов конфигурации, используемых при включении или перезагрузке устройства.

Для копирования файлов конфигурации из устройства на компьютер и обратно используется программа «FSExplorer».

Чтобы приступить к обмену файлами, нужно в автономном режиме установить на устройстве CCB-4xx IP адрес из сети, в которой находится компьютер с установленной программой **«FSExplorer»,** затем через порт LAN подключить устройство к сети передачи данных или непосредственно к компьютеру.

По окончании проведения пуско-наладочных работ рекомендуется перезапуск устройства убедиться И произвести В соответствии конфигурации требованиям загруженной проекта. контроля Для конфигурации устройства использовать программу «Техническое обслуживание».

4. Использование порта USB

Порт USB предназначен для установки первоначальных параметров устройства (настройки сети), обмена файлами, используя программу FS-Explorer, а также критических обновлений устройства в заводских условиях.

5. Обновление программного обеспечения

Обновление программного обеспечения устройства и входящих в его состав модулей может производиться с помощью программы «FS-Explorer» путем замены исполняемых и конфигурационных файлов, а также с помощью специальной программы «FlashLoader», которая позволяет обновить Программное Обеспечение устройств синхронизации CCB-4xx как локально, так и удалённо. Программа поставляется вместе с устройством или скачивается по ссылке <u>www.komset.ru/download</u>. Как правило, обновление ПО производится в заводских условиях. При возможности обновления ПО силами эксплуатирующего персонала разработчик предоставит пакеты обновления и необходимые инструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- ГЛОНАСС Глобальная Навигационная Спутниковая Система
- НКА Навигационный Космический Аппарат
- КА Космический аппарат
- ОС Операционная система
- ПО Программное обеспечение
- РЭ Руководство по эксплуатации
- РП Руководство Пользователя
- СРНС Спутниковая РадиоНавигационная Система
- ССВ Север Синхронизации Времени
- ЖК Жидко-Кристаллический
- ТО Техническое Обслуживание
- GPS Global Position System
- NTP Network Time Protocol
- РПУ Радиоприемное устройство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Настройка IP адреса устройства (Подготовка к работе)

Устройство поставляется с заводскими установками:

IP адрес 10.1.1.80

Маска: 255.255.255.0

Шлюз 10.1.1.1

DHCP: выключен

Для установки пользовательского IP адреса необходимо:

- 1. Запустить программу FSExplorer (находится по ссылке <u>www.komset.ru/download</u>)
- 2. Выбрать протокол «Version 3», в поле IP адрес ввести 10.1.1.80 (или номер COM порта при подключении через USB), нажать клавишу ENTER, и кнопку «Перейти»
- 3. На экране отобразятся файлы диска «А», среди которых необходимо найти файл network.ini и скопировать его на компьютер.
- 4. Открыть файл network.ini программой типа «Блокнот» и отредактировать следующие параметры:

IP = 10.1.1.80 Mask = 255.255.255.0 Gateway = 10.1.1.1

- 5. Скопировать файл обратно в устройство и закрыть программу FSExplorer.
- 6. Перезагрузить устройство.

Установить параметры сети также можно через программу «Техническое обслуживание», подключив устройство USB кабелем к компьютеру и выбрав при подключении необходимый СОМ порт.